

Instruktioner Transfer Paper

Svarta Textilier - För bläckstråleskrivare

Artikel 260605.

Förpackning med 5 st ark, designat för att överföra utskrifter till svarta och mörka textilier som T-shirts, väskor, hattar, kepsar m.m.



Vad behöver du utöver dessa papper:

- 1) Bläckstråleskrivare
- 2) Strykjärn
- 3) Svart eller mörk textil, t.ex. T-shirt
- 4) Bakplåtspapper

Att tänka på inför utskrift:

- * Förvara överföringspapperet i originalförpackningen, och utsätt inte för direkt solljus.
- * Skriv ut på den tomma sidan av transferpappret, inte den rutade.
- * Vi rekommenderar att du aktiverar den bästa utskriftskvaliteten i skrivaren (t.ex. foto).
- * Slå **inte** på utskriftsläget "spegelbild".
- * Använd endast ett ark påstrykningspapper i skrivarfacket.
- * Se till att ditt plagg är nytt, eller nytvättat och rent.

Tips: Skriv först ut önskat tema på vanligt papper för att kontrollera att färgerna och utskriftsstorleken är korrekta.

Så här gör du:

1. Skriv ut din design på transferpappret och vänta 2 minuter tills bläcket har torkat.
2. Beskär bilden och lämna en tunn marginal vid kanterna. Hela den skurna delen kommer att appliceras.
3. Värm strykjärnet till ca 180-200 °C (bomull). Använd inte ångfunktionen!
4. Stryk tyget lite snabbt för att se till att det är slätt och skrynkelfritt.
5. Ta försiktigt bort baksidan av transferpappret (det tryckta lagret).
6. Lagg transferpappret på tyget så att utskriften syns, med framsidan uppåt.
7. Täck hela utskriften med bakplåtspapper och stryk papperet med ett fast tryck och långsamma rörelser. Glöm inte kanterna. (Eventuell mörkbrun missfärgning av papperet tyder på att järnets temperatur är för hög.)
8. Stryk papperet ca 1,5-2 minuter (för ett helt A4-ark).
9. Låt transferpappret svalna helt och riv sedan av det.

Tvättråd:

- * Vänta 24 timmar före första tvätt efter överföring.
- * Tvätta textilier ut och in i max 40 °C.
- * Använd inte skarpa tvättmedel eller blekmedel av något slag.
- * Tål ej torktumlare.